

極小カシメを使って当店の革タグを取り付けるときのガイドとしてお使い下さい。
大きい方は51mm×60mm、小さい方は34mm×40mmです。
ポンチ穴の大きさは直径1.5mmがお勧めです。

切り取ってお使い下さい。革の幅よりもほんのわずかに小さい方が位置を把握しやすいと思いますので、線がギリギリ見えないくらいにカットしたほうが使いやすいかと思います。

